



WEISSDRUCK WARTUNG



Die Weiße Farbe verhält sich ein wenig anders im Vergleich zu den CMYK Farben. Daher ist es wichtig, dass du die Farbe einmal die Woche im Tintenbeutel wieder durchmischst und die Düse richtig reinigst.

DURCHMISCHEN DER FARBE

Zum durchmischen legst du die flache Hand mit gespreizten Fingern auf den Tintenbeutel, um in leichten Wellenbewegungen den Tintenbeutel vorsichtig durchzukneten.

Trotzdem empfehlen wir euch, dies vor jedem Druck zu tun. Es bietet sich an dies mit dem Entlüften zu verbinden.



REINIGUNG DER DÜSE



Für das Reinigen der Düse brauchst du das Flushing und 3 Dust Free Wipes. Feuchte zwei Dust Free Wipes mit dem Flushing an und wische vorsichtig und ohne Druck in eine Richtung über die Düse. Danach kannst du mit einem trockenen Dust Free Wipe vorsichtig in eine Richtung trocken wischen.

